



Prüfmittel / Indikatoren für Schutz- und Überwachungsmaßnahmen gemäß TRGS 611

ph – Indikatorstäbchen 7,0 – 14,0

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen, einige Sekunden warten und anschließend an die Vergleichstabelle „Farbmarkierung“ anlegen und ablesen.

Artikel-Nr. 0292050 (Pack. 100 Stäbchen)



Nitrit – Teststäbchen 0 – 25 mg/l

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen und nach ca. 30 Sekunden an die Vergleichstabelle „Farbmarkierung“ anlegen und ablesen. Wenn eine rötliche Verfärbung eintritt, sind Nitrit Ionen vorhanden.

Artikel-Nr. 0292051 (Pack. 100 Stäbchen)





Nitrat – Teststäbchen 0 – 500 mg/ l

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen und nach ca. 30 Sekunden an die Vergleichstabelle „Farbmarkierung“ anlegen und ablesen. Wenn eine rötliche Verfärbung eintritt, sind Nitrat Ionen vorhanden.

Artikel-Nr. 0292052 (Pack. 100 Stäbchen)



Wasserhärte – Teststäbchen 0 – 28 ° dH

Den Teststreifen in Wasser eintauchen und nach ca. 30 Sekunden an die Vergleichstabelle „Farbmarkierung“ anlegen und ablesen. Wenn eine Verfärbung eintritt, können Sie die Wasserhärte ablesen.

Artikel-Nr. 0292053 (Pack. 100 Stäbchen)

