

## Prüfmittel / Indikatoren für Schutz und Überwachungsmaßnahmen gemäß TRGS 611



### Nitrit – Teststäbchen 0 –25 mg/ l

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen und nach ca. 30 Sekunden an die Vergleichstabelle „Farbmarkierung“ anlegen und ablesen. Wenn eine rötliche Verfärbung eintritt, sind Nitrit Ionen vorhanden.  
Art. Nr. 0292051 Pack. 100 Stäbchen



GB

### Nitrite – Test sticks 0 –25 mg/ l

Dip the test strip into the emulsion, place on comparing table "Colour marks" after 30 seconds and read it. If the stick shows a reddish colouration nitrite ions are present.  
Item no. 0292051 unit 100 sticks



F

### Bâtonnets indicateurs de nitrite : 1 0 –25 mg/ l

Plonger le papier indicateur dans l'émulsion, patienter environ 30 secondes, puis lire le résultat en approchant le bâtonnet sur le tableau des coloris comparatifs. Une coloration rougeâtre dénote la présence d'ions de nitrite.  
Réf. 0292051 / paquet de 100 bâtonnets



IT

### Bastoncini di test nitrito 0 –25 mg/ l

Immergere la striscia di test nell'emulsione, attendere ca. 30 secondi, applicarla successivamente alla tabella di confronto „Marcatura colorata“ e leggere il risultato. Se si verifica uno scolorimento rossastro, significa che sono presenti ioni di nitrito.  
Codice 0292051 pacco da 100 bastoncini



ESP

### Varillas de indicación de nitrito 0 –25 mg/ l

Sumergir la cinta de prueba en la emulsión y esperar aprox. 30 segundos. Colocar luego al lado de la tabla de comparación „Marcación de color“ y consultar el resultado. Se ha comprobado la existencia de iones de nitrito cuando se presenta un cambio de color a rojizo.  
Nº Art. 0292051 paquete con 100 varillas



PT

### Varetas de ensaio de nitrito 0 –25 mg/ l

Coloque a tira de ensaio na emulsão e, após cerca de 30 segundos, compare com a tabela "Marcação de cor" e deduza. Em caso de coloração vermelha haverá iões de nitrito. Art. N° 0292051 Pacote 100 varetas



PL

### Azotyn – test paskowy 0 –25 mg/l

Zanurzyć papiererek wskaźnikowy w emulsji, następnie po ok. 30 sekundach przyłożyć do tabeli porównawczej "Skali barw" i odczytać wynik. Czerwonawe zabarwienie paska oznacza obecność jonów azotynu.  
Nr art. 0292051 paczka 100 pasków



NL

### Nitriet – teststaafjes 0 –25 mg/ l

De teststrook in de emulsie dompelen en na ca. 30 seconden tegen de vergelijkingstabel „Kleurmarkering“ leggen en aflezen. Indien er een roodachtige verkleuring optreedt zijn er nitrietionen voorhanden.  
Art.-nr. 0292051 pakje met 100 staafjes



NO

### Nitritt – Testpinner 0 –25 mg/ l

Stikk testpinner ned i emulsjonen. Etter ca. 30 sekunder legges den ved siden av sammenligningstabellen „fargemarkering“ og du kan avlese. Dersom det vises en rødlig farge, er nitritt joner tilstede.  
Art. nr. 0292051 pakke 100 pinner



SE

### Nitrit-teststickor 0 –25 mg/l

Doppa ner testremsan i emulsionen, vänta ca 30 sekunder och lägg sedan remsan mot jämförelsetabellen "Färgmarkering" och avläs. Om remsan rödfärgas innehåller emulsionen nitritjoner.  
Artikelnr. 0292051 Förp. 100 stickor



FI

### Nitriitti-testiliuskat 0 –25 mg/ l

Upota testiliuska liuokseen ja vertaa sitä noin 30 sekunnin kuluttua vertailutaulukon värimerkintöihin ja lue testitulokset. Jos liuskassa näkyy punertavaa väriä, liuoksessa on nitriitti-ioneja.  
Tuotenumero 0292051 Paketissa 100 liuskaa





DK

**Nitrit – teststrimler 0 –25 mg/ l**

Dyp teststrimlen i emulsionen, hold den efter ca. 30 sekunder mod sammenligningstabellen "Farvemærkning" og aflæs. Hvis der opstår en rødlig farve, findes der nitrit-ioner.  
Art. nr. 0292051 pr. pakke 100 strimler



TR

**Nitrit – Test çubukçukları 0 –25 mg/ l**

Test şeridini emülsiyon batırın ve yaklaşık 30 saniye sonra kıyaslama tabelasındaki „renkli işaret“ üzerine yerleştirin ve okuyun. Eğer kırmızımsı bir renk meydana gelmekte ise, nitrit iyonları mevcuttur.  
Art. No. 0292051 Paket 100 Çubukçuk



SK

**Nitrit – Testne paličice 10 –25 mg/l**

Testne trakove potopite v emulzijo in jih po približno 30 sekundah položite na primerjalno tabelo barvnih označb ter odčitajte rezultat. Če se trakovi rdečkasto obarvajo, so nitritovi ioni prisotni.  
Št. izd. 0292051 Paket 100 paličic



CZ

**Skúšobné tyčinky dusitan 0 –25 mg/ l**

Skúšobný prúžok ponoríť do emulzie a po približne 30 sekundách priložiť k porovnávacej tabuľke „Barevná značka“ a prečítať si výsledok. Keď sa objaví červenasté sfarbenie, sú prítomné ióny dusitanov.  
Výr. č. 0292051 balíček 100 tyčiniek



YU

**Nitrit – Testne paličice 0 –25 mg/l**

Testne trakove potopite v emulzijo in jih po približno 30 sekundah položite na primerjalno tabelo barvnih označb ter odčitajte rezultat. Če se trakovi rdečkasto obarvajo, so nitritovi ioni prisotni.  
Št. izd. 0292051 Paket 100 paličic



BA

**Štapići za testiranje nitrita 0 –25 mg/ l**

Potopite traku za testiranje u emulziju i nakon otprilike 30 sekundi prislonite na uporednu tabelu "Oznaka boje" i očitajte. Ako uočite crvenkasto obojenje, onda su prisutni nitritni joni.  
Br. art. 0292050 pak. 0292051 pak. 100 štapića



HU

**Ispitne trakice za nitrit 0 –25 mg/l**

Uronite ispitnu trakicu u emulziju i nakon otprilike 30 sekundi položite trakicu na legendu s bojama radi usporedbe i očitajte vrijednost. Pojavi li se crvenkasta nijansa, u emulziji su prisutni ioni nitrita.  
Br. art. 0292051 Pakiranje 100 trakica



LV

**Nitrītu testa plāksnītes 0 –25 mg/l**

Testa joslu iegremdē emulsijā un pēc aptuveni 30 sekundēm novietojiet līdžās kontroles tabulai „Krāsu atzīmes“, un nolasa. Sarkans iekrāsojums liecina par nitrītu jonu klātbūtni.  
Art. Nr. 0292051 iepakojums 100 plāksnītes



EE

**Nitriti testimistikud 0 –25 mg/ l**

Sukeldage testimisriba emulsiooni ja oodake u. 30 sekundit, pange võrdlustabeli „Värvimärgistus“ juurde ning lugege tulemus maha. Kui tekib punakas värvus, siis esineb nitriti ioone.  
Toote nr 0292051 pakk 100 tikku



GR

**Νιτρώδης ενώσεις – δοκιμαστικά ξυλάκια 0 –25 mg/ l**

Βουτάτε το δοκιμαστικό ξυλάκι στο διάλυμα και μετά από 30 δευτερόλεπτα βάλτε το στον πίνακα σύγκρισης „Ένχρωμη Κλίμακα“ και συγκρίνετε. Εάν πάρει κόκκινη απόχρωση, υπάρχουν νιτρώδης ιόντα.  
Αριθμός προϊόντος 0292051 κουτ. 100 δοκιμαστικά ξυλάκια



RU

**Нитрит – Тестовые полоски 0 –25 мг/л**

Опустить тестовую полоску в эмульсию и приблизительно через 30 секунд приложить к сравнительной таблице «Цветовая шкала» и затем считать результат. Изменение окраски в красноватый цвет говорит о содержании ионов нитрита.  
№ артикула 0292051 Упаковка 100 палочек



LT

**Nitrito testavimo lazdelės 0 –25 mg/ l**

Testo laukelį panardinkite į emulsiją ir palaikę apie 30 sekundžių ištraukite. Pridėję prie spalvinės etaloninės skalės, palyginkite spalvą ir nustatykite vertę. Jei laukelis nusidažė rausvai, vadinasi yra nitrito jonų.  
Gaminio Nr. 0292051 Pakuotės turinys 100 lazdelių